

柔滑持妆眼线胶笔

彩妆 | FM-MK-2025006

配方特色

一笔成型, 柔滑流畅, 即刻成膜固色, 持妆自然不晕染。

福美产品

- Synfumei® 合成蜡6602: 优越的油凝胶能力, 可赋予膏体一定的支撑力, 稳定配方结构。
- Cerafumei® 向日葵蜡5301: 100%天然植物来源, 兼具增稠和增塑的作用, 帮助成型, 改善膏体的柔韧性。
- Microfumei® 微晶蜡6302: 质地偏软, 可改善膏体的柔韧性和延展性, 使涂抹丝滑流畅。

相	商品名称	中文名称	配比%	功效
A	RH-C229 ¹	甲基聚三甲基硅氧烷	22.00	溶剂
	Isopar™ L ²	异十二烷	3.90	溶剂
	Bentone® 38V CG ³	二硬脂二甲铵锂蒙脱石	1.00	增稠剂
	酒精 ⁴	乙醇	0.50	溶剂
	BELSIL® TMS 803 ⁵	三甲基硅烷氧基硅酸酯	15.00	成膜剂
	KF-56A ⁶	二苯基甲硅烷氧基苯基聚三甲基硅氧烷	6.00	皮肤调理剂
	Applecure PDS 300 ⁷	聚羟基硬脂酸(和)辛酸/癸酸甘油三酯 (和)异硬脂酸(和)卵磷脂(和)聚甘油-3 聚蓖麻醇酸酯	1.00	分散剂
	Synfumei® 合成蜡 6602 ⁸	合成蜡	23.00	结构剂
	Cerafumei® 向日葵蜡 5301 ⁸	向日葵 (Helianthus Annuus) 籽蜡	4.00	结构剂
	Microfumei® 微晶蜡 6302 ⁸	微晶蜡	2.00	结构剂
B	DL-alpha-Tocopherol ⁹	生育酚(维生素E)	0.30	抗氧化剂
	euxyl® PE 9010 ¹⁰	苯氧乙醇(和)乙基己基甘油	0.30	防腐剂
	BN-10 ¹¹	一氮化硼	2.00	皮肤调理剂
	Silica Bead SB-300 ¹²	硅石	2.00	皮肤调理剂
	KTLEAD BLACK O-2 ¹³	CI 77499(和)三乙氧基辛基硅烷	17.00	着色剂

供应商: 1: Runhe 2: Exxonmobil 3: Elementis 4: Sinopharm 5: Wacker 6: Shin-Etsu Silicones 7: Applechem 8: Fumei
9: DSM 10: Schuelke 11: WISECKO 12: Miyoshi 13: KTFC

工艺:

- 将A相1、2、3、4号原料依次投入主罐中, 均质2分钟至完全分散, 投入其它A相原料, 加热至80-85°C直至完全熔化;
- 加入B相中的13、14、15号原料, 均质3分钟; 搅拌冷却至室温。

技术参数:

外观: 胶状质地
折断值: 41 g (测试设备: CT3质构仪, 测试条件: 探头TA7, 目标值3 mm, 触发点负载2.5 g, 测试速度1.0 mm/s。)

稳定性:

分别在 -18°C、5°C、25°C、30°C、45°C和50°C放置1个月, 产品外观、颜色、气味未出现变化。
高低温循环: 3周期



声明:

本文件中的描述性内容、设计、数据以及信息都秉持诚实信用提供并认为是准确的, 对于用途或应用的建议仅供您参考。我们不对其完整性或准确性做任何陈述或保证。我们的客户有责任确定这些产品是否适合自己的特定用途。我们不对所述产品或设计、数据或信息进行任何明示或暗示的保证, 包括对产品适用性或某一特定用途的保证或所有产品、设计、数据或信息的使用没有违反知识产权的保证。未经专利所有人的许可, 此处包含的任何内容不得被视为许可、推荐或诱导实施任何专利发明。