

多用腮红棒

彩妆 | FM-MK-2026005

配方特色

丝滑质地, 轻盈晕染。这款多用腮红棒能与肌肤完美融合, 不破坏底妆。颊、唇、眼三用设计, 助您快速完成精致妆容。其细腻粉质紧贴肌肤, 不斑驳不起痕, 打造柔雾无瑕的高级妆感。

福美产品

- Synfumei® 合成蜡6602: 提高硬度, 帮助成型, 改善热稳定性。
- Cerafumei® 向日葵蜡5301: 肤感清爽, 帮助成型, 稳定配方结构。
- CireEster 2040GH: 与硅油具有卓越的相容性, 稳定配方结构, 改善色彩分散能力。
- Cerafumei® 蜂蜡2002: 调节配方粘稠度, 增强配方的韧性和涂抹性。

相	商品名称	中文名称	配比%	功效
A	Synfumei® 合成蜡6602 ¹	合成蜡	6.00	赋形剂
	Cerafumei® 向日葵蜡5301 ¹	向日葵 (Helianthus Annuus) 籽蜡	4.00	赋形剂
	CireEster 2040GH ¹	C20-40 醇硬脂酸酯	2.50	赋形剂
	Cerafumei® 蜂蜡2002 ¹	蜂蜡	2.00	赋形剂
	Myritol® 318RC ²	辛酸/癸酸甘油三酯	21.66	皮肤调理剂
	KF-56A ³	二苯基甲硅烷氧基苯基聚三甲基硅氧烷	16.00	皮肤调理剂
	Liponate® TDTM ⁴	十三烷醇偏苯三酸酯	15.00	皮肤调理剂
	COSMOL 43V ⁵	聚甘油-2 三异硬脂酸酯	5.00	皮肤调理剂
	Vitamin E-Acetate ²	生育酚乙酸酯	0.50	抗氧化剂
euxyl® PE 9010 ⁶	苯氧乙醇 (和) 乙基己基甘油	0.20	防腐剂	
B	TiO2 SG ⁷	硬脂酰谷氨酸二钠 (和) 氢氧化铝 (和) CI77891	8.20	着色剂
	YP-75SG ⁷	硬脂酰谷氨酸二钠 (和) 氢氧化铝 (和) CI77492	0.50	着色剂
	RP-29SG ⁷	硬脂酰谷氨酸二钠 (和) 氢氧化铝 (和) CI77491	1.80	着色剂
	BP-50SG ⁷	硬脂酰谷氨酸二钠 (和) 氢氧化铝 (和) CI77499	0.44	着色剂
	UNIPURE RED LC 300 ⁸	CI 73360 (和) 氢氧化铝	0.20	着色剂
	YIMOLI SILK POWDER 柔丝粉 ⁹	合成氟金云母 (和) 肉豆蔻酸镁	6.00	填充剂
	Silica Bead SB-300 ¹⁰	硅石	5.00	填充剂
	BN-10 ⁹	一氮化硼	5.00	填充剂

供应商: 1: Fumei 2: BASF 3: Shin-Etsu 4: Lipo chemical 5: Nisshin OilliO 6: Ashland 7: Uni-powder 8: Sensient
9: WISECKO 10: Miyoshi

工艺:

- 将A相2、3、4号原料依次投入主罐中, 混合分散均匀, 投入其它A相原料, 加热至85~90°C, 搅拌至完全均匀;
- 将B相原料在打粉锅进行充分预混合, 备用;
- 加入B相原料并均质10min, 搅拌冷却至室温。

技术参数:

外观: 棒状质地
硬度: 21.6g (测试设备: CT3质构仪, 测试条件: 探头TA44, 目标值10mm, 触发点负载2.5g, 测试速度1.0mm/s)

稳定性:

分别在 -18°C、5°C、25°C、30°C、45°C 和 50°C 放置1个月, 产品外观、颜色、气味未出现变化。
高低温循环: 3周期



声明:

本文件中的描述性内容、设计、数据以及信息都秉持诚实信用提供并认为是准确的, 对于用途或应用的建议仅供您参考。我们不对其完整性或准确性做任何陈述或保证。我们的客户有责任确定这些产品是否适合自己的特定用途。我们不对所述产品或设计、数据或信息进行任何明示或暗示的保证, 包括对产品适用性或某一特定用途的保证或所有产品、设计、数据或信息的使用没有违反知识产权的保证。未经专利所有人的许可, 此处包含的任何内容不得被视为许可、推荐或诱导实施任何专利发明。